

PRIČVRŠĆIVANJE GRIJAČA OBUJMICAMA

- 1 - Izbušiti rupu, dubine cca 40 mm, svrdlom za beton Φ 8 mm.
- 2 - Zabiti četvrtastu plastičnu tiplu.
- 3 - Saviti obujmicu oko grijača i proturiti čavao kroz za to predviđenu rupu.
- 4 - Zabiti čavao u četvrtastu plastičnu tiplu.

* Prilikom pričvršćivanja potrebno je paziti da ne dođe do oštećenja grijača.

